

Minifoto HD

USB in Mirco SD kartica:



Razlaga gumbov:



Navodila za uporabo

1. Prižig in izklop

Pritisnite in pridržite gumb za prižig (ON / OFF). Fotoaparar je prižgan, ko se prižge modra lučka. Za izklop se pridriži enak gumb, ko modra lučka ugasne je fotoaparar izklopljen.

2. Izbira nastavitvev

Kratek pritisk na gumb "Mode" (desni gumb) omogoča prehajanje med načinom slikanja in snemanja. Pritisk na "Video/Photo" (gumb na vrhu) gumb sproži začetek snemanja. Indikator snemanja se bo pokazal na ekranu in fotoaparar bo začel s snemanjem video posnetka.

3. "Photo mode" - slikanje

Kratek pritisk na gumb "Mode" (desni gumb) omogoča prehajanje iz snemanja na slikanje. Izbrani način je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona. Kratak pritisk na "Video/Photo" gumb bo zajel sliko. Ko bo slika zajeta bo indikator enkrat posvetil.

4. Video / Photo galerija

Kratek pritisk na "Mode" (desni gumb) gumb omogoča tudi prehajanje med načinom slikanja in snemanja in prikazom že zajetih posnetkov in fotografij. V desnem zgornjem kotu bo ikona za "Playback" pokazala v katerem načinu se nahajate. Z gumboma "Up" in "Down" se lahko premikate med datotekami. Svojo izbiro potrdite s pristikom na gumb "Video, Photo" (gumb na vrhu).

5. Meni

Kratek pristik na gumb "Menu" (levi gumb) odpre meni. Z gumboma "Up" in "Down" se lahko premikate med različnimi možnostmi. Svojo izbiro potrdite s pristikom na gumb "Video, Photo" (gumb na vrhu). Meni zaprete s kratkim pristikom na gumb "Menu" (levi gumb).

6. USB ponjenje

Povežite fotoaparar in računalnik s priloženim USB kablom za polnjenje baterije. Status baterije je prikazan z ilustracijami. (3 črtice = polna baterija, 2 črtici = delno polna baterija, 1 črtica = skoraj prazna baterija, brez črtic = prazna baterija). Polnjenje preko USB kabla je možno preko: računalnika, vtičnice za USB, power banka.

7. Prenos slik

Če želite shraniti in prenesti slike iz Minifota v računalnik, je uporaba Micro SD kartice obvezna. Preden fotografirate v Minifoto vstavite Micro SD kartico s kapaciteto do 32 GB. Ko želite fotografije ali video posnetke prenesti v računalnik, vzemite kartico SD iz Minifota in jo vstavite v bralnik računalniških kartic. Od tam boste lahko slike s kartice prenesli na računalnik.

8. Reset gumb

Z daljšim pritiskom na gumb "Reset" se ponastavijo vse nastavitve.

Opozorilo:

Fotoaparar je primeren za otroke od 4. leta starosti naprej. Ni primeren za otroke mlajše od 3 let, saj je sestavljen iz več manjših delov, ki predstavljajo nevarnost zaužitja ali zadušitve.

SD kartica:

Spominska kartica ni priložena. Fotoaparar podpira Mini SD kartico, do velikosti 32 GB. Če želite posnetke in slike shraniti, je uporaba kartice nujno potrebna.