

## Navodila StraightHair

### Naprava

1. Odstranite pokrov.
2. Vključite kabel v napravo.
3. Drugi del USB kabla vključite v adapter, prenosni računalnik ipd.

Ko je kabel vključen, pritisnite na gumb za vklop nekaj sekund. Na istem gumbu lahko preklapljate med različnimi temperaturami (180, 160 in 150 stopinj Celzija). Naprava potrebuje približno 2 minuti da doseže 100 stopinj Celzija in 5 minut, da doseže temperaturo 170 stopinj Celzija.

Opozorilo:

- Ko je naprava pregreta, LED lučka prične utripati.
- Naprava je segreta do maksimalne temperature v 3 do 5 minutah.
- Ne pokrivajte naprave, medtem ko je prižgana.

### Urejanje pričeske

1. Najprej počesite lase s krtačo ali glavnikom.
2. Z eno roko primite pramen las.
3. Počasi potegnite krtačo od korenine do konic.
4. Ponovite na ostalih pramenih.

Opozorilo:

- Ne držite krtače pri miru več kot 10 sekund, saj lahko poškodujete lase.

### Pramen zavihan navznoter

Konice las, ki jih želite zavihati, držite od notranje strani las do konic, lase ob strani razčešite z glavnikom, jih ovijte okoli glavnika in jih za nekaj sekund zavihajte navznoter.

### Pramen zavihan navzven

Konice las držite od notranje strani las do konic. Lase ovijte lase okoli glavnika in jih zavijte navznoter, zadržite nekaj sekund, nato pa odstranite električni glavnik za lase.

### Pričeska z volumnom

Dvignite pramen las na zgornjem delu glave in glavnik namestite na notranjo stran ob korenu las. Ko ga držite 3-6 sekund, ravnalni glavnik potegnite proti koncem las.