

Lady Shaver zagotavlja gladko in nežno britje ter hkrati ščiti vašo kožo. Fleksibilna brivna glava omogoča učinkovito odstranjevanje tudi najtrdovratnejših dlačic, ne da bi povzročila ureznine ali draženje. Lady Shaver lahko uporabljate na suhi ali mokri koži, saj je brezžična in ima polnilno baterijo.

Podatki o izdelku

Sestavni deli:

1. Brivna folija
 2. Gumb za vklop/izklop
 3. Prikazovalnik
 4. Polnilni priključek
 5. Okrogla brivna glava
 6. Čistilna ščetka
 7. Zaščitni pokrov
 8. Polnilni kabel
-

Tehnične specifikacije

- **Ime izdelka:** Lady Shaver
 - **Model:** ZB-0221D
 - **Kapaciteta baterije:** 800 mAh litijeva baterija
 - **Moč:** 5W
 - **Nazivni tok:** 350 mA (maks.)
 - **Napetost:** DC 5V
 - **Čas polnjenja:** 2 uri
-

Opozorila

- Ne vstavljajte polnilnika v vtičnico ali ga odstranjajte z mokrimi rokami, saj lahko to povzroči električni udar ali poškodbo.
 - Ne menjajte napajalnega kabla sami. Če je poškodovan, ga zavržite in ne uporabljajte.
 - Nikoli ne uporabljajte polnilnika v kopalnici ali pod prho. Ne potaplajte polnilnika v vodo ali ga čistite z mokro krpo.
 - Popravila naj opravljajo le strokovno usposobljene osebe.
-

Polnjenje

- Napravo polnite **2 uri** pred prvo uporabo.
- Uporabite **USB polnilni kabel**, ki je priložen, z vhodno napetostjo **5V DC**.

- Polnilni kabel lahko priključite na računalnik, prenosni polnilec ali mobilni polnilnik.

Opomba:

- Pred polnjenjem izklopite napravo.
 - Po popolnem polnjenju omogoča **do 80 minut** neprekinjene uporabe.
 - Med polnjenjem se vrednost na zaslonu povečuje, ko je naprava napolnjena, se zaslon izklopi.
 - Ko je naprava v delovanju, se vrednost na zaslonu zmanjšuje, dokler se baterija ne izprazni in naprava samodejno izklopi.
 - Če se na zaslonu prikaže opozorilo o nizki napolnjenosti baterije, napravo napolnite.
-

Navodila za uporabo

1) Uporaba nastavka za daljše dlačice

- Za britje daljših dlačic na **pazduhah ali bikini predelu** uporabite **glavo za daljše dlačice**.
- Vključite napravo, jo nežno prislonite k koži in britvico premikajte **počasi v nasprotni smeri rasti dlačic**.
- Ko so dlačice krajše, uporabite **nastavek za kratke dlačice**, da dosežete popolnoma gladko kožo.
- **Pozor:** Britvica je ostra, zato jo uporabljajte previdno, da ne poškodujete kože.

2) Uporaba manjšega nastavka za obrazne dlačice

- Primerna za nežno in neboleče odstranjevanje dlačic z **obraza, brade, lic in vratu**.
 - Posebej zasnovana za odstranjevanje drobnih dlačic in puha.
 - Med britjem uporabljajte **krožne gibe** za najboljše rezultate.
-

Montaža brivnih glav

Namestitev pravokotne brivne glave

- Vstavite brivno glavo v napravo.
- Obrnite v **smeri urinega kazalca**, da jo varno pritrdite.

Uporaba okrogle brivne glave

- Vključite napravo.
- Nanesite okroglo brivno glavo na kožo in jo **premikajte v krožnih gibih**.
- Primerna je za britje **obraza, ustnic, rok, nog in drugih občutljivih predelov**.

Namestitev okrogle brivne glave

- Vstavite brivno glavo v napravo.
 - Obrnite v **smeri urinega kazalca**, da jo varno pritrdite.
-

Čiščenje in vzdrževanje

Vodoodpornost

- Naprava je **vodoodporna (IPX4)**, zato jo lahko **sperete pod tekočo vodo**.
- **Opozorilo:** Pred čiščenjem vedno odklopite napravo od napajanja.

Čiščenje brivnih glav

- Za čiščenje uporabite **priloženo ščetko**, da odstranite dlačice s površine.
- Nato napravo **sperite pod tekočo vodo**.
- Posušite brivne glave s **suho krpo ali papirnato brisačo**.
- Na napravo vedno namestite **zaščitni pokrov** in jo hranite **na suhem mestu**.