

DoorBell DUO

pametni brezžični hišni zvonec s HD kamero



Poskenirajte QR kodo z vašim pametnim telefonom s pomočjo aplikacije za skeniranje QR kod. Brezplačno aplikacijo si prenesite na vaš telefon.



IOS APP



Android APP

Navodila za namestitev:

(slika 2 v navodilih) Sprednji del zvonca potisnite navzgor, zadnji pa navzdol, da ju boste ločili in lahko vstavili bateriji.

(slika 6 v navodilih) V zvonec pazno namestite 2 18650 (3,7V) bateriji za polnjenje, ki morata biti pravilno orientirani. Pred prvo uporabo držite gumb RESET 3-5 sekund.

(slika 7 in 8 v navodilih) Zadnjo stran namestite na steno s pomočjo 4 vijakov ali 3M lepila na željeno mesto. Če želite zvonec uporabljati brez baterij, s sredinskim delom povežite električni kabel.

Zaprte pokrov baterij in namestite sprednji del zvonca na zadnjega.

Privijte vijak, ki ščiti proti kraji in namestitev je uspešno končana.

Prenesite brezplačno aplikacijo UBell na vaš mobilni telefon. Sledite korakom v aplikaciji za povezavo z zvoncem.

Zvonec mora biti v stanju "Configuration Status". Če ni, ponovno držite gumb RESET na zadnji strani in ga izpustite po 5 sekundah oziroma, ko ugasne LED lučka. Zvonec in aplikacija se bosta povezala preko WiFi povezave. Povezava je uspešna, ko telefon odda zvočni signal. Telefon naj bo od zvonca oddaljen vsaj 30 cm.

V aplikacijo nato vnesete ime vašega zvonca in vaše geslo (vsaj 8 znakov).

Navodila za uporabo:

Odprite UBell aplikacijo na vašem pametnem telefonu. V nastavitvah aplikacije izberite in odobrite "Call reminder". Tako boste ob vsakem zvonjenju prejeli obvestilo na vaš telefon.

Če želite napravo povezati z več telefoni v družini jim preprosto delite QR kodo s izbiro "Share QR code".

V aplikaciji izberite vaš zvonec. Pokazal se bo video prenos v živo. V zgornji vrstici se nahajajo podatki o povezavi in povezanih telefonih. V spodnji vrstici so z ikonami predstavljene foto, video in glasovne funkcije.

PIR funkcija vas obvesti o gibanju pred vrati. Omogočite jo v meniju z nastavitvami. Izbirate lahko med tremi jakostmi zaznavanja: Low (obvestilo, če zazna 7 sekundno gibanje), Medium (obvestilo, če zazna 5 sekundno gibanje) in High (obvestilo, če zazna 1 sekundno gibanje). Naprava bo ob vseh jakostih začela tudi s snemanjem videa.

Shranjevanje videoposnetkov: v nastavitvah izberite "Cloud Storage". Ko je omogočena PIR funkcija, bo naprava v Cloud Storage shranila do 20 posnetkov na dan, dolgih 10 sekund. Videi bodo shranjeni 1 teden. Ogledate si jih lahko s klikom na koledar in izberete željeni dan.

Baterije:

Napolnjene baterije služijo za uporabo do 6 mesecev. Nato je potrebno ponovno polnjenje.