

Hitri začetni vodnik

1. **Pred prvo uporabo popolnoma napolnite napravo.**
(Polnjenje traja približno 2,5 ure.)
 2. **Poskrbite, da je koža čista in suha.**
 3. **Preklopite stikalo v položaj ON (vklopljeno).**
Vijolična glava in zelena LED-lučka bosta utripali.
 4. **Dotaknite se kože z glavo.**
(Naprava ne bo delovala, dokler ne pride v stik s kožo.)
 5. **Odstranite dlake tako, da napravo drsite v nasprotni smeri rasti dlak za najboljše rezultate.**
 6. **Za krajše dlake ali strnišče uporabite mikrofolijsko glavo.**
 7. **Naprava se bo samodejno izklopila, ko ne bo v uporabi.**
Po končani uporabi preklopite stikalo v položaj OFF (izklopljeno), da prihranite baterijo.
-

Vsebina paketa

V škatli je priloženo:

- Glava
 - Pokrovček
 - Naprava
 - Polnilni kabel
 - Čistilna krtačka
 - Mikrofolijska glava
-

Polnjenje baterije

OPOMBA: Pred prvo uporabo popolnoma napolnite napravo (približno **2,5 ure**).

- Naprava se polni izključno s priloženim **USB kablom**, bodisi s priloženim **AC adapterjem** ali drugim virom USB.
 - **Med polnjenjem bo rdeča lučka svetila.**
 - **Ko je naprava popolnoma napolnjena, bo zelena lučka ostala prižgana.**
 - Napolnjena baterija omogoča približno **60 minut uporabe**.
-

Navodila za uporabo

Uporabljajte na čisti in popolnoma suhi koži brez kreme ali kozmetičnih ostankov.

1. **Odstranite pokrovček.**
 2. **Prestavite stikalo v položaj ON** (proti glavi naprave).
 3. **Vijolična tehnologija in zelena LED lučka bosta začeli utripati.**
 4. **Dotaknite se kože z glavo**, da začnete postopek odstranjevanja dlak.
 - Naprava **ne bo začela delovati, dokler ne pride v stik s kožo.**
 - Držite napravo pod **kotom 45°** in jo **nežno drsite v nasprotni smeri rasti dlak** (glejte sliko 4).
 - **NE pritisnite premočno**, da preprečite poškodbo kože ali naprave.
 - Če pride do draženja kože, **prenehajte z uporabo.**
 5. **Za krajše dlake ali strnišče uporabite mikrofolijsko glavo.**
 - Napravo držite **naravnost navzgor in navzdol** (ne pod kotom 45°).
 - **Uporabljajte le rahel pritisk.**
 6. Naprava **se bo samodejno izklopila po približno 6 sekundah neuporabe.**
 - Zelena LED lučka bo začela utripati.
 - Naprava se **samodejno ponovno vklopi**, ko pride v stik s kožo.
 7. Po končani uporabi **izklopite napravo (OFF)**, namestite pokrovček in jo shranite **v suhem prostoru.**
-

Zamenjava mikrofolijskih glav

Za menjavo glave:

1. Položite palce na rob glave.
 2. **Nežno potisnite v smeri puščice (proti sprednjem delu naprave).**
 3. Glava se bo **odstranila iz ohišja.**
 4. Novo glavo poravnajte z utori na napravi in jo **pritisnite, da se zaskoči.**
-

Nega in vzdrževanje

- **Ne uporabljajte naprave v prhi, vodi ali vlažnih prostorih.**
- **Ne izpirajte glave pod vodo!** Za čiščenje uporabite **priloženo čistilno krtačko** in se prepričajte, da je naprava izklopljena.
- Shranjujte **v suhem prostoru.**

Vzdrževanje mikrofolijske glave

- **Občasno očistite ostanke dlak, ki se naberejo v glavi.**
- Mikrofolijsko glavo lahko odstranite in **nežno tapnete ob trdo podlago**, da se sprostijo morebitne dlake.
- **Uporabite priloženo krtačko ali zračni razpršilec** (kot računalniški čistilnik), da odstranite ostanke dlak.
- Tudi **glavni del naprave** pod glavo naj bo občasno očiščen.

Vzdrževanje glave

- **Za optimalno delovanje redno čistite glavo.**
 - Po čiščenju **dodajte kapljico ali dve mineralnega ali otroškega olja** za mazanje.
-

Opozorilo

- **Hranite izven dosega otrok.**
 - **Bodite previdni pri uporabi v bližini oči.**
 - **Naprava vsebuje litijevo-ionsko baterijo – NE ODLAGAJTE JE V OGENJ!**
-

Uporaba na različnih predelih telesa

Primerna za odstranjevanje dlak na:

- Bradi
- Prstih na nogah
- Pod pazduhami
- Bikini predelu
- Kolenih
- Mečih
- Gležnjih
- Stegnih
- Roke