

# Pametna ura Uporabniški priročnik V1.0

## Opis videza in osnovno delovanje

1. **Slušalka**
2. **Zaslon na dotik**
3. **Senzor srčnega utripa**

**Kratek pritisk** na zaslon za preklop na stanje vadbe.

**Gumb za vklop:** Kratak pritisk za vklop/izklop zaslona. Dolg pritisk za vklop/izklop naprave.

## Polnjenje zapestnice

**Polnjenje zapestnice:** Poseben magnetni kabel, blizu avtomatskega polnjenja z adsorpcijo.

**Opomba:** Polnite približno 2 uri, da se popolnoma napolni za prvo uporabo. Napravo napolnite vsakih tri mesece, če je ne uporabljate dlje časa.

## Polnjenje slušalk

**Slika 1:** Polnilna vrata za slušalke.

**Slika 2:** Vstavite slušalko v zapestnico. Zapestnica bo samodejno napolnila slušalko, in se bo samodejno odklopila, ko bo polna.

## Osnovno delovanje zaslona

**Zgornji levi gumb:** Dolg pritisk za vklop/izklop.

**Povlecite navzdol:** Dostop do nastavitvev.

**Povlecite navzgor:** Obvestila.

**Povlecite levo:** Števec korakov, srčni utrip in drugi zdravstveni podatki.

**Klik:** Odprite aplikacije.

---

## Osnovno delovanje Bluetooth slušalk

### Gumb na dotik in Mikrofon/indikatorska lučka

**Indikatorska lučka:** Vedno sveti, ko se polni, ugasne, ko je popolnoma napolnjena.

**Odgovori/prekini klic:** Kliknite.

**Vklop/izklop:** Dolg pritisk na slušalko (približno 3 sekunde).

**Predvajaj/Premor/Zavrni klic:** Dolg pritisk na slušalko.

**Nadzor glasbe:** Prejšnja pesem/naslednja pesem, nadzor na vmesniku ure.

## Nastavitev sistema

Vse funkcije lahko uporabljate, ko je vaša ura povezana z aplikacijo. Preverite, da različica vašega telefonskega sistema ustreza naslednjim pogojem:

**Android 6.0+**

**iOS 8.0+**

**Bluetooth 4.2+**

## Prenos in namestitvev aplikacije

1. Skenirajte QR kodo ikone.
  2. V aplikaciji za prenos poiščite "BrandFit".
- 

## Povezovanje naprave in Bluetooth povezava

### 1. Povežite uro s telefonom:

Odprite aplikacijo, poiščite "My Device," izberite način naprave "JM03" in kliknite za povezavo in seznanitev (prikazana bo različica vdolane programske opreme in moč naprave, če je povezava uspešna, ter podatki o času in vadbi bodo samodejno sinhronizirani).

### 2. Pri povezovanju:

Prepričajte se, da je Bluetooth na mobilnem telefonu vklopljen, ura popolnoma napolnjena, razdalja med uro in mobilnim telefonom manj kot 10 metrov, in da ni drugih naprav.

### 3. Po prvi uspešni povezavi:

Naprava se bo samodejno povezala po izklopu in vklopu ali ko bo zapustila območje signala in se nato vrnila v bližino telefona.

### 4. Ko se aplikacija poveže z drugimi napravami:

Najprej razvežite povezavo v aplikaciji in nato povežite napravo.

**Razvežite povezavo:** Tapnite "Connected" na Androidu za prekinitev povezave z napravo. Po izvedbi tega koraka je treba napravo iOS nastaviti v mobilnem telefonu-Bluetooth povezava-Ignoriraj povezavo z napravo.

### 5. Povežite slušalke s telefonom:

Vzemite slušalke iz prostora za naprave, zaslišali boste zvočni signal za vklop. Indikatorska lučka utripa, vklopite Bluetooth v nastavitvah telefona, kliknite ustrezno ime Bluetooth "JM03tws" za seznanitev in povezavo. Po uspešni povezavi boste v nastavitvah videli "Povezano," kar pomeni, da je izdelek uspešno povezan.

### 6. Po prvi uspešni povezavi:

Vzemite slušalke iz prostora za polnjenje in se bodo samodejno povezale v približno 5 sekundah. Če je telefon ročno odklopljen, ga morate znova povezati v Bluetooth nastavitvah telefona.

**Opomba:** Ker ura in slušalke pripadata različnim Bluetooth signalom, jih prosimo, da se povežete dvakrat posebej. Zapestnica ne bo povezana z aplikacijo za dolgo časa ali pa bodo morda podatki netočni po izklopu napajanja, in aplikacija mora biti sinhronizirana.

---

## Obvestilo

1. **Prepovedano je** uporabljati adapterje s polnilno napetostjo > 5V in polnilnim tokom > 2A, polnjenje traja 60 minut.
2. **Prepovedano je** polniti v prisotnosti vodnih madežev. Vgrajeno baterijo je prepovedano razstavljati sami, da se izognete poškodbam opreme.
3. **Namakanje, plavanje, potapljanje, vroče prhe** so prepovedane.
4. **Ta izdelek ni vodoodporen.** Prosimo, odstranite ga, ko si umivate roke, dežuje, pri intenzivni vadbi in drugih dejavnostih, ki lahko povzročijo vdor vode v opremo.
5. **Podatki o zdravstvenih znakih** tega izdelka, kot so srčni utrip, kisik v krvi, krvni tlak, so samo za referenco in ne kot podlaga za medicinsko diagnozo.
6. **Med testom krvnega tlaka:** Prosimo, da vaše telo ostane sproščeno in mirno, zapestnica je na isti višini kot vaše srce, in prosimo, da ne govorite med testom.
7. **Uporaba slušalk med intenzivno vadbo** lahko povzroči padec in poškodbe ali izgubo izdelka.

**Pozor:** Po uporabi slušalk jih očistite in nato shranite v polnilno ohišje. Prepričajte se, da je polnilni položaj na slušalkah čist in brez vode, znoja in umazanije. Da preprečite nenormalno polnjenje ali oksidacijo, kar povzroča poškodbe izdelka in vpliva na uporabo!