

Multifunkcijska elektronska vrv za preskakovanje s števcem

Ta vrv za preskakovanje uporablja tehnologijo zaznavanja magnetne indukcije, da odpravi pomanjkljivosti netočnega štetja, ki ga povzročajo tradicionalne mehanske strukture. Prav tako omogoča natančnejše štetje pri preskakovanju. Ta model ima poleg tega funkcije odštevanja časa, odštevanje v intervalih po 60 sekund, števec, prikaz porabe kalorij, LED osvetlitev zaslona, odstranljivo utež (opcijsko), in še več.

Navodila za uporabo:

Vklop: Pritisnite gumb za vklop/reset za dostop do različnih nastavitev.

Izklop: Samodejni izklop se izvede po 5 minutah neuporabe.

Nastavitev teže: Po vklopu pritisnite gumb za nastavitve (set/backlight). Nato bo na zaslonu utripala številka za težo (privzeta je 50 kg). S pritiskom na gumba gor/dol nastavite željeno težo (nastavitev po 1 kg, utripajoča vrednost pri 20 kg, največja možna teža je 110 kg). Po potrditvi teže pritisnite set/backlight gumb za shranjevanje. (Opomba: če želite bolj natančen izračun porabe kalorij, nastavite točno težo, sicer lahko ta korak preskočite.)

Nastavitev časa: Ko polje za čas začne utripati, s pritiskom na gumba gor/dol nastavite željeni čas (1-60 minut) in pritisnite set/backlight gumb za potrditev.

Nastavitev števila preskokov: Ko se prikaže polje za število preskokov, nastavite želeno število (0-999) z uporabo gumbov gor/dol, nato pritisnite set/backlight za shranjevanje. Ko bo število preskokov doseženo, se bo vrv samodejno ustavila.

Opis funkcij:

1. Ko uporabljate vrv, se števec samodejno aktivira in začne šteti čas, število preskokov ter kalorije. Ko so vsi cilji doseženi, bo naprava sprožila pisk.
2. Dolžino vrvi lahko prilagodite glede na potrebe uporabnika.
3. Vrv ima funkcijo samodejnega izklopa po 5 minutah neaktivnosti. Ponovni zagon se izvede s pritiskom gumba za vklop/reset.
4. Naprava ima funkcijo LED osvetlitve, ki se samodejno vklopi ob pritisku gumba. Osvetlitev se bo izklopila po 20 sekundah neuporabe.
5. Gumb za težo in število preskokov omogoča izbiro uteži, pri čemer lahko vstavite železno utež za večjo težo (opcijsko).

Opozorila:

1. Ne mečite vrvi na tla.
2. Izogibajte se dotikanju zaslona z mokrimi rokami.
3. Izogibajte se izpostavljanju naprave visokim temperaturam.
4. Uporabljajte vrv za preskakovanje ob primerni koordinaciji dihanja.
5. Osebe s srčno boleznijo ali visokim krvnim tlakom naj ne uporabljajo vrvi.
6. Baterijo hranite izven dosega otrok.
7. Če opazite poškodbe na vrvi, jo prenehajte uporabljati.